Unsere Tore öffnen Perspektiven.
WOLFISBERG

EINBAUMASSE

WRT 64

		LB 2500	LB 3000	LB 3500	LB 4000	LB 4500	LB 5000
LH 2850	SH	250	250	250	250	250	250
	AS	120	120	120	120	120	120
	LS	120	120	120	120	120	120

LB = Lichte Breite, LH = Lichte Höhe, SH = erforderliche Sturzhöhe,
AS = Platzbedarf Antriebsseite, LS = Platzbedarf Lagerseite